


JUEGO INTERACTIVO DE VIDEO











(b) UNA VIDEO CASSETTE



COMPONENTES

Ei VIDEO CHALLENGER contiene lo sigulente:

(a) UNA PISTOLA CHALLENGER



La pistola Challenger se deberá equipar con cuatro pilas de 1,5 voltios (no incluidas).


COLOCACION DE LAS PILAS

Instalación:

(a) Levantar la tapa del compartimento de las pilas, deslizandolo segun la direccion de la flecha

NOTA: Existen dos tipos de tapas del compartimento de





- (b) Colocar las pilas en el compartimento según las indicaciones de las polaridades (+/-)
- (c) Cerrar la tapa


NOTA: Haciendo un poco de presión en las pilas cuando se coloca la tapa puede facilitar el cerrarla bien.

PREPARACION

- 1. CARGA DE LA CASSETTE ON EL VIDEO
- Encendedr el video
- b) Encender el televisor
- Cambiar el canal del televisor al canal habitual del video
- d) Cargar la cassette y comprobar que está rebobinada
 e) Apretar el botón "PLAY" en el video.
- 2. PONER INTERRUPTOR DE LA PISTOLA EN "ON"
- 3. AJUSTES DEL TELEVISOR

Al principio de la cinta se explican los objetivos del juego, la

identificación de los blancos y sus puntuaciones, así como el ajuste sensibilidad a la pistola óptimo del televisor para dar mayor



fluorescente que se encuentre cerca del televisor. Para *La pistola Challenger puede reaccionar con cualquier luz fluorescentes cercanas al televisor conseguir los mejores resultados, apague las luces

PUNTUACION Y OBJETIVOS

SISTEMA DE BONOS

bonos durante cinco segundos. Cuando escuches "La Alarma Puntuación de Bonos. Con cinco aciertos consecutivos al mismo blanco se pone en funcionamiento el sistema de La pistola Challenger está equipada con un SIstema de del Sistema de Bonos", cualquier objetivo que aciertes puntuará doble.

2. LIMITE DE TIEMPO

Recuerda que el Sistema de Bonos solo te puntua doble durante un tiempo de cinco segundos.

NIVELES DE PUNTUACION 3

primer juego, rebobinar la cinta y comenzar el segundo juego. conseguirlo, la pistola se deberá dejar encendida después del El mayor nivel, mostrado al final de la cinta, corresponde al alcanzado en dos juegos consecutivos, l'ara poder

PUNTO DE MIRA


pequeñas variaciones cuando se apunte a un blanco. Deberás Como en el caso de cualquier arma, cada pistola tendrá familiarizarte con tu pistola para obtener los mejores resultados.

5. LOS BLANCOS DISPARAN

Algunos blancos en la pantalla dispararan a tu pistola. Cuando esto suceda, tu puntuación disminuirá. El metodo de evitarlo es apuntar hacia otro lado.

HABILIDAD Y SECRETOS DEL TIRO 9


Cada cassette de Video challenger requiere una habilidad que se adquiere con el juego. Algunos blancos contienen secretos de los que aún no te has podido dar cuenta. Para mejorar tu nivel de puntuación deberás practicar frecuentemente.



DISTANCIA DE TIRO


PRINCIPIANTE

EXPERTO




POSIBLES/PROBLEMAS/SOLUCIONES

Sigue esta guia para identificar y corregir los posibles problemas que te puedan suceder



'Si el challenger se deja encendido sin darnos cuenta, automaticamente sonará una alarma cada siete minutos hasta que lo apaguemos

JUEGO INTERACTIVO DE VIDEO



AL VIDEO SI SE UTILIZA SEGUN SE HA INDICADO EL VIDEO CHALLENGER NO PRODUCE NINGUN DAÑO Y NO AFECTA A LA TELEVISION NI

Marca registrada de Select Merchandise Inc.

Instruction leaflet printed in U.K.





© 1987 Select Merchandise Inc., Tous droits réservés.